

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

ELEKTRO
SCHULZ 
Água e Pó

ASPIRADOR ÁGUA E PÓ 1200 / 1400W

ASPIRADORA AGUA Y POLVO 1200 / 1400W

WET AND DRY VACUUM CLEANER 1200 / 1400W

ÍNDICE (PORTUGUÊS)

1. SIMBOLOGIAS SIMBOLOGÍAS SYMBOLS.....	3
2. INTRODUÇÃO	5
3. INSPEÇÃO DO PRODUTO	5
4. APLICAÇÃO	5
5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	6
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
7. PRINCIPAIS COMPONENTES	8
8. OPERAÇÃO	8
9. MANUTENÇÃO PREVENTIVA	10
10. MANUTENÇÃO CORRETIVA	11
11. ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AMBIENTAIS	11
12. TERMO DE GARANTIA	12
13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13
14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....	13

INDICE (ESPAÑOL)

2. INTRODUCCIÓN	14
3. INSPECCIÓN EN EL EQUIPAMIENTO	14
4. APLICACIÓN	14
5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	15
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16
7. PRINCIPALES COMPONENTES	17
8. OPERACIÓN.....	17
9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	19
10. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	20
11. ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES	20
12. TÉRMINO DE GARANTÍA	21
13. SERVICIO	22
14. ASISTENCIA TÉCNICA	22

INDEX (ENGLISH)

2. INTRODUCTION.....	23
3. EQUIPMENT INSPECTION	23
4. APPLICATION.....	23
5. SAFETY INSTRUCTIONS	24
6. TECHNICAL DATA.....	25
7. MAIN COMPONENTS	26
8. OPERATION	26
9. PREVENTIVE MAINTENANCE	28
10. CORRECTIVE MAINTENANCE.....	29
11. ENVIRONMENTAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS	29
12. TERMS OF WARRANTY	30
13. SERVICING	31
14. SCHULZ AUTHORIZED DEALER	31

Os símbolos seguintes tem o objetivo de lembrá-lo sobre as precauções de segurança que devem ser respeitadas.

Los siguientes símbolos tienen el objetivo de recordarle sobre las precauciones de seguridad que deben ser respetadas.

The following symbols are meant to remind you about the safety precautions that must be respected.



LEIA O MANUAL
LEA EL MANUAL
READ MANUAL



AVISO
AVISO
WARNING



RISCO ELÉTRICO
RIESGO ELÉCTRICO
WARNING ELECTRICITY



MATERIAL INFLAMÁVEL
MATERIAL INFLAMMABLE
FLAMMABLE MATERIAL

2. INTRODUÇÃO



PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO SCHULZ, RECOMENDAMOS A LEITURA E COMPREENSÃO COMPLETA DESTE MANUAL.

- Este Manual de Instruções contém informações importantes de uso, instalação, manutenção e segurança, devendo o mesmo estar sempre disponível para o usuário.
- Os números e letras em negrito que constam neste Manual mencionam os principais componentes do produto.
- Ocorrendo um problema que não possa ser solucionado com as informações contidas neste manual, entre em contato com o POSTO SAC SCHULZ mais próximo de você, que estará sempre pronto a ajudá-lo, ou no site (www.schulz.com.br).
- Para validar a garantia e para maior segurança do equipamento é imprescindível a utilização de peças originais SCHULZ e deverão ser observadas as condições apresentadas no capítulo TERMO DE GARANTIA.

3. INSPEÇÃO DO PRODUTO

- Inspecione e verifique se ocorreram danos causados pelo transporte. Em caso afirmativo, comunique o transportador de imediato.
- Assegure-se de que todas as peças danificadas sejam substituídas e de que os problemas mecânicos e elétricos sejam corrigidos antes de operar o equipamento.
- Não ligue o equipamento se este não estiver em perfeitas condições de uso.

4. APLICAÇÃO

Estes produtos foram desenvolvidos para uso profissional/residencial, indicados para aspiração de poeira, partículas soltas e água.

Guarde este Manual de Instruções para eventuais consultas posteriores.

5. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



1. O aspirador, se utilizado inadequadamente, pode causar danos físicos e materiais. A fim de evitá-los, siga as recomendações abaixo:

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Os produtos não devem ser utilizados, em qualquer hipótese, por crianças;
 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - Não devem ser utilizados se estiver cansado, sob influência de remédios, álcool ou drogas.
 - Qualquer distração durante o uso poderá acarretar em grave acidente pessoal.
- 2.** Este equipamento:
- Pode provocar interferências mecânicas ou elétricas em equipamentos sensíveis que estejam próximos;
 - Não deve operar em locais onde pessoas não autorizadas, crianças ou animais possam ter acesso;
 - Requer uma pessoa autorizada para supervisão no uso, manutenção e equipamento de proteção individual (EPI) apropriado;
 - Durante o funcionamento, o acessório de aspiração de ar deve ser mantido distante do corpo humano, principalmente de áreas sensíveis, como por exemplo, olhos, orelhas e boca.
- 3.** Antes da sua utilização, o equipamento deve ser conectado corretamente a todos os acessórios.
- 4.** Nunca utilize plugue ou condutor (extensão/rabicho) ou emendas. A não observância destas instruções poderá ocasionar a perda da Garantia e danos à parte elétrica do aspirador e para o próprio usuário.
- 5.** Não desconecte o aparelho puxando-o pelo fio. Para desconectar o aparelho segure o plugue e remova-o da tomada.



6. Nunca puxe ou levante o equipamento pelo cabo elétrico.



7. Não manuseie o plugue ou o aspirador com as mãos molhadas.



8. Nunca usar o equipamento para aspirar substâncias inflamáveis, explosivas, tóxicas, corrosivas, voláteis ou similares.

9. Mantenha os orifícios de ventilação desbloqueados, livres de poeira, cabelos, ou qualquer outra substância que possa reduzir a circulação de ar.

10. Mantenha o cabelo, as roupas soltas, jóias e objetos pessoais afastados da abertura.

11. Tenha cuidado ao utilizar o aparelho em escadas.



12. Nunca deixar o equipamento ligado sem a presença de um operador.



13. Não coloque o aparelho sobre água ou outro líquido. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente puxando o plugue da tomada.

14. Não aspirar solventes ou detergentes agressivos.

15. Nunca mergulhar o aspirador em água para limpeza.

16. Não use o aparelho para aspirar objetos pontiagudos, resíduos grandes ou metálicos, objetos sólidos (pedras ou pedregulhos), pois estes objetos podem danificar o aparelho.





17. Não aspire nenhum material que esteja queimando ou com fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.



18. Ao aspirar poeira fina em geral e resíduos finos e secos, deve-se ter o cuidado de não utilizar o aspirador em ambientes com atmosfera explosiva, pois o atrito da poeira com a mangueira de aspiração pode gerar energia estática, com a formação de faísca que poderá provocar acidentes. Exemplo de ambiente com atmosfera explosiva: locais com grande concentração de combustíveis, solventes, tintas em geral, pó de tinta micropulverizada, assim como silos de armazenagem de grãos.

19. Não use o aparelho em cima ou perto de superfícies quentes. Mantenha o fio longe de superfícies aquecidas.

20. Após o uso, quando saturado, descarte os filtros e o efluente líquido aspirado, segundo “Orientações e recomendações ambientais”. Nunca use o aspirador sem filtros.
-  21. Não limpe ou mexa na parte elétrica sem antes desconectar o aspirador da rede elétrica.
22. Verifique se a bóia de vedação está em bom estado, e não obstruída.
23. Antes de utilizar o aspirador, verifique o estado de conservação do cabo elétrico, do plugue e de outras partes do equipamento. Se existirem danos, não utilizar o equipamento.
24. Em caso de queda do equipamento em operação, é recomendável desligar o aspirador antes de levantá-lo e encaminhá-lo ao POSTO SAC SCHULZ mais próximo para a verificação.
25. Nunca efetue a limpeza da parte externa e interna do aspirador com solvente, utilize detergente neutro.
26. O uso de tensão imprópria pode ocasionar danos ao motor e possíveis ferimentos para o usuário. A tensão correta está especificada na etiqueta.
27. O símbolo  significa que o produto possui isolamento dupla, que proporciona maior segurança contra choques elétricos.
28. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada (por conta do cliente), a fim de evitar riscos
29. Na presença de qualquer anomalia no equipamento, suspenda imediatamente o seu funcionamento e contate ou encaminhe-o ao POSTO SAC SCHULZ mais próximo.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






 MODELO	RESERVATÓRIO CAPACIDADE / ℓ	 MOTOR ELÉTRICO			CLASSE DE PROTEÇÃO	 DIMENSÕES (mm)			 PESO (Kg)	
		CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)		A	C	L		
ELEKTRO SCHULZ ÁGUA E PÓ 1200	10	9,4	127	1200		520	350	350	6,0	
		5,4	220							
ELEKTRO SCHULZ ÁGUA E PÓ 1400	20	11,0	127	1400		590	350	350		7,5
		6,4	220							

TABELA 6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7. PRINCIPAIS COMPONENTES



1. Bloco do motor.
2. Botão liga/desliga.
3. Reservatório.
4. Mangueira flexível.
5. Tubos prolongadores.

6. Rodo para piso.
7. Rodas de locomoção.
8. Alça de transporte.
9. Bocal estreito.
10. Escova para estofado.

8. OPERAÇÃO

ASPIRANDO SÓLIDOS (PÓ)

- Sempre utilize os filtros quando aspirar partículas sólidas (pó), caso contrário você pode danificar o produto.
- Para aspirar, conecte a mangueira na entrada lateral do reservatório (Figura 8.1)
- Após o uso, limpe os filtros e o aspirador. Isso aumentará a vida útil do seu produto. Consulte o capítulo **MANUTENÇÃO PREVENTIVA** para maiores informações.




FIGURA 8.1

ASPIRANDO LÍQUIDOS

O líquido que é aspirado permanece armazenado no reservatório. Quando o líquido atingir o nível máximo, o aspirador perderá a capacidade de sucção e você perceberá uma mudança no ruído do produto. Isso ocorre devido à bóia, que tem a função de evitar que o líquido entre em contato com o motor.

Quando isso acontecer, proceda conforme abaixo:

- Desligue o equipamento imediatamente e desconecte da rede elétrica.
- Esvazie o líquido do interior do reservatório e volte a operar normalmente.

NOTA: Após aspirar algum líquido, seque o aspirador antes de guardá-lo. Deixar o produto com líquido no seu interior ou molhado pode danificá-lo gradativamente.

FUNÇÃO SOPRO

- Os aspiradores água e pó Schulz possuem a função sopro (ver saída na parte superior da tampa).
- Antes de utilizar a função sopro, verifique se seu aspirador está limpo e seco.
- Para utilizá-la, basta conectar a mangueira na saída (Figura 8.2) superior e ligar o produto .



ATENÇÃO:

Nunca direcione a mangueira na direção de pessoas ou animais. Isso pode ocasionar acidentes graves.




FIGURA 8.2



FIGURA 8.3

SUBSTITUINDO OS FILTROS



IMPORTANTE

Seu aspirador possui dois filtros (Figura 8.3), jamais utilize-o sem os mesmos. Sempre que necessário, lave-os com água e sabão neutro e deixe secar bem. Em caso de filtros danificados, substitua imediatamente.

Para realizar a troca dos filtros, siga as orientações abaixo:

1. Solte as travas laterais e levante a tampa superior puxando pela alça;
2. Retire os filtros;
3. Encaixe um filtro novo no mesmo local (Figura 8.3);
4. Encaixe novamente a tampa superior no reservatório e feche as travas laterais.

9. MANUTENÇÃO PREVENTIVA



ATENÇÃO

A fim de garantir o perfeito funcionamento e prolongar a vida útil do seu equipamento, siga as recomendações abaixo:

Manutenção e limpeza:



Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, desconecte o produto da rede elétrica.

Após o uso, realize uma limpeza no aspirador com o auxílio de um pano úmido (não jogar água) e armazene-o em local limpo, seco, protegido de umidade e poeira. Mantenha seu produto longe do alcance de crianças e pessoas inadvertidas não familiarizadas com o uso do equipamento;

Transporte:

Não puxe ou carregue o produto pelo cabo elétrico e não permita o contato deste com arestas, elementos cortantes, superfícies ásperas, materiais químicos ou óleos que possam danificar as propriedades flexíveis e isolantes do mesmo;

Reparos:

Caso necessário realizar qualquer reparo ou troca das escovas do motor elétrico, entre em contato com uma assistência Schulz mais próxima de você. Devem ser utilizadas peças originais Schulz. O uso de peças não originais acarreta em perda da garantia e poderá causar danos ao equipamento ou ao usuário.

10. MANUTENÇÃO CORRETIVA

Para garantir a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE no produto, os reparos, as manutenções e os ajustes deverão ser efetuados através de nosso POSTO SAC SCHULZ credenciado para este equipamento mais próximo, o qual utiliza peças originais.

11. ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AMBIENTAIS

1. Descarte de Efluente Líquido

A presença de efluente líquido não tratado em rios, lagos ou outros corpos hídricos receptores pode afetar adversamente a vida aquática e a qualidade da água.

A Schulz Compressores S.A., recomenda tratar adequadamente o efluente líquido através de processos que visam garantir a proteção ao meio ambiente e a sadia qualidade de vida da população em conformidade com os requisitos regulamentares da legislação vigente.

2. Descarte de Resíduos Sólidos (peças em geral e embalagem do produto)

A geração de resíduos sólidos é um aspecto que deve ser considerado pelo usuário, na utilização e manutenção do seu equipamento. Os impactos causados no meio ambiente podem provocar alterações significativas na qualidade do solo, na qualidade da água superficial e do subsolo e na saúde da população, através da disposição inadequada dos resíduos descartados (em vias públicas, corpos hídricos receptores, aterros ou terrenos baldios, etc.).

A Schulz Compressores S.A. recomenda o manejo dos resíduos oriundos do produto desde a sua geração, manuseio, movimentação, tratamento até a sua disposição final. Um manejo adequado deve considerar as seguintes etapas: quantificação, qualificação, classificação, redução na fonte, coleta seletiva, reciclagem, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final.

O descarte de resíduos sólidos deve ser feito de acordo com os requisitos regulamentares da legislação vigente.

12. TERMO DE GARANTIA

A Schulz Compressores S.A. nos limites fixados por este Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a garantia contra defeito de fabricação para o equipamento por um período de 1 (um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- A.** Os acessórios, mangueiras, vedações, filtros e carenagens plásticas são garantidos contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao primeiro adquirente usuário.
- B.** O atendimento em garantia será realizado somente nas dependências do assistente técnico autorizado (POSTO SAC SCHULZ), mediante a apresentação da Nota Fiscal Original de Venda.
- C.** A garantia compreende os serviços do assistente técnico autorizado (POSTO SAC SCHULZ) prestados para a substituição de peças e de componentes.
- D.** Se o cliente desejar ser atendido a domicílio, ficará a critério do assistente técnico autorizado (POSTO SAC SCHULZ) a cobrança de taxa de visita.
- E.** A garantia não abrange:
- Os serviços de limpeza do produto;
 - Os danos ocasionados ao produto (na sua parte externa, interna e funcional), por dimensionamento incorreto, por seu uso impróprio, culpa do usuário, utilização em desacordo com o manual de instruções, modificações feitas pelo usuário em desacordo com as especificações técnicas, pela ação de agentes externos, intempéries, pela utilização de acessórios impróprios, por desvio de finalidade, quedas, perfurações, sua ligação a redes elétricas inadequadas ou sujeitas à tensão de alimentação que excedam os limites de 10%, para mais ou para menos;
 - Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: filtro de papel descartável, saco de papel descartável, mangueira, placa eletrônica, escova do motor, escova, rodo, borrachas e feltros do rodo, bocais, interruptor, enrolador de fio, rodas e acessórios opcionais. São de responsabilidade da Schulz as despesas relativas aos serviços que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que o POSTO SAC SCHULZ constatar defeito de fabricação.
- F.** A SCHULZ concederá garantia no motor elétrico somente se no laudo técnico emitido pelo seu representante/fabricante for constatado defeito de fabricação. Os defeitos oriundos de má instalação não estão cobertos pela garantia.
- G.** O direito à garantia cessa pelo decurso do prazo previsto acima e, ainda, se o usuário:
- Deixar de observar as orientações técnicas e operacionais estabelecidas no Manual de Instruções.
 - Deixar de utilizar peças de reposição originais SCHULZ.
 - Deixar de apresentar a nota fiscal de venda do produto emitida ao seu primeiro adquirente usuário.
 - Submeter o produto a conserto junto a agentes não credenciados pela Schulz S/A.
 - Violar as características originais do produto.
- H.** Nenhum revendedor, representante comercial ou assistente técnico da Schulz S/A tem autorização para alterar o contido neste termo.
- I.** Fica excluído da garantia qualquer reparo ou ressarcimento por danos ocasionados durante o transporte (de ida e volta do POSTO SAC SCHULZ) efetuado pelo cliente.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A.** Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B.** O produto for entregue para o conserto ou remanejado para outro local por pessoas/empresas não autorizadas/credenciadas pela SCHULZ COMPRESSORES S.A., e forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão determinado pela fábrica.
- C.** Caso for constatado o uso do equipamento para fins profissionais e/ou industriais.

OBSERVAÇÕES

- A.** Este Equipamento foi comercializado de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo cliente: potência e tensão, no ato do pedido de compra junto ao distribuidor/revendedor Schulz.
- B.** O princípio de funcionamento do seu equipamento é primordial, o qual para ter um correto funcionamento e vida útil longa, necessita também de limpeza em intervalos regulares.
- C.** O prazo para execução de um serviço será indicado no relatório de atendimento na data de entrega do produto ao POSTO SAC SCHULZ.
- D.** São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- E.** Nenhum revendedor, representante ou POSTO SAC SCHULZ tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da Schulz Compressores S.A.
- F.** Desenhos, dimensões e fotos unicamente ilustrativos.
- G.** O atendimento será realizado pelo técnico mediante as condições de logística local.

Nota: A Schulz Compressores S.A. reserva-se ao direito de alterar seu produto e de promover alterações neste Manual de Instruções sem aviso prévio.

13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por favor tenha em mãos as seguintes informações quando solicitar um serviço:

Modelo Produto:	
Nº Série	
Revendedor/distribuidor	
Nº da nota fiscal	Data da compra / /

14. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Procure a assistência técnica mais perto de você, acesse nosso site: **www.schulz.com.br** ou ligue **0800 47 4141** (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h).

2. INTRODUCCIÓN



PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO SCHULZ, LE RECOMENDAMOS LA LECTURA Y COMPRENSIÓN COMPLETA DE ESTE MANUAL.

- Este Manual de Instrucciones contiene importantes informaciones de instalación, usos, mantenimiento y seguridad, debiendo el mismo estar siempre disponible para el usuario.
- Los números e las letras en **negrito** que muestra el texto, están mencionados en el Capítulo **PRINCIPALES COMPONENTES**.
- Ocurriendo un problema que no pueda ser solucionado con las informaciones contenidas en este manual contacte al Asistente Técnico/Distribuidor Autorizado Schulz más próximo, que estará siempre disponible para ayudarlo o a través de nuestro sitio (www.schulz.com.br).
- Para validar la garantía deberán ser observadas las condiciones presentadas en el capítulo **TÉRMINO DE GARANTÍA**.

3. INSPECCIÓN EN EL EQUIPAMIENTO

- Verifique e inspeccione si ocurrieron daños causados por el transporte. Caso afirmativo, comuníquese al transportador de inmediato.
- Garantícese de que todas las piezas averiadas sean reemplazadas y que los problemas mecánicos y eléctricos, sean corregidos antes de operar el equipamiento.
- No encienda el equipamiento si el mismo no se encuentra en perfectas condiciones de uso.






4. APLICACIÓN



Estos productos fueron desarrollados para el uso profesional/residencial, indicados para aspiración de polvo, partículas sueltas y agua.

Guarde este Manual de Instrucciones para eventuales consultas posteriores.

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



- 1.** Cuando la aspiradora es utilizada de forma inadecuada, puede causar daños físicos y materiales. A fin de evitarlos, proceda a las siguientes recomendaciones:
 - Este aparato no se destina a utilización por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.
 - Bajo ninguna hipótesis, el equipamiento debe ser utilizado por niños;
 - Es recomendable que los niños sean vigilados, a fin de que los mismos no jueguen con el aparato.
 - No debe ser utilizado el equipamiento si se encuentra cansado, bajo influencia de remedios, alcohol o drogas. Cualquier distracción durante el uso podrá ocasionar un grave accidente personal.
- 2.** Este equipamiento:
 - Puede provocar interferencias mecánicas o eléctricas en equipamientos sensibles que estén próximos;
 - No debe operar en locales donde niños, animales o personas no autorizadas puedan tener acceso;
 - Requiere una persona autorizada para supervisión en el uso, mantenimiento y equipamiento de protección individual (EPI) apropiado;
 - Cuando está en funcionamiento, debe tener cuidado para no posicionar el accesorio de aspiración próximo de partes delicadas del cuerpo, como ojos, boca, oídos, etc.
- 3.** Antes de su utilización, el equipamiento debe ser conectado correctamente a todos los accesorios.
- 4.** Nunca utilice plug o conductor (extensión/alargue), y el mismo no deberá poseer acoples. La inobservancia de estas instrucciones podrá ocasionar la pérdida de la Garantía y daños a la parte eléctrica de la aspiradora y al propio usuario.
- 5.** No desconecte el aparato sujetando por el cable. Para desconectar el aparato sujete el plug y retírelo de la red de alimentación.
-  **6.** Nunca empuje o levante el equipamiento por el cable eléctrico.
- 7.** No manosee el plug o la aspiradora con las manos mojadas.
-  **8.** Nunca utilice el equipamiento para aspirar sustancias inflamables, explosivas, tóxicas, corrosivas, volátiles o similares.
- 9.** Mantenga desbloqueados los orificios de ventilación, libres de polvo, cabello, o cualquier elemento que pueda reducir la circulación de aire.
- 10.** Mantenga distante de la abertura, el cabello, ropa suelta, joyas y objetos personales.
- 11.** Tenga cuidado al utilizar el aparato en escaleras.
- 12.** Nunca deje encendido el aparato sin la presencia de un operador.
-  **13.** No coloque el aparato sobre el agua u otro líquido. Si el aparato cae en el agua, apáguelo inmediatamente retirando el plug de la red eléctrica.
- 14.** No aspire solventes o detergentes agresivos.
- 15.** Nunca sumerja la aspiradora para limpieza en agua.
-  **16.** No utilice el aparato para aspirar objetos puntiagudos, residuos metálicos o grandes, objetos sólidos (piedras o pedregullos), ya que estos objetos pueden averiar el aparato.
-  **17.** No aspire ningún material que esté quemando o con humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- 18.** Al aspirar polvo y residuos finos y secos, se debe tener cuidado para no utilizar la aspiradora en ambientes con atmósfera explosiva, ya que el roce del polvo con la manguera de aspiración puede generar energía estática y la formación de chispas que podrá provocar accidentes. Ejemplo de ambiente con atmósfera explosiva: locales con gran concentración de combustibles, solventes, tintas en general, polvo de tinta micropulverizada, así como silos de almacenamiento de granos.

19. No utilice el aparato sobre superficies calientes o próximas. Mantenga el cable distante de superficies calientes.
20. Tras el uso, cuando esté lleno, descarte los filtros y el efluente líquido aspirado, según "Orientaciones y recomendaciones ambientales". Nunca utilice la aspiradora sin los filtros;
-  21. No limpie ni toque la parte eléctrica sin antes desconectar la aspiradora de la red eléctrica.
22. Verifique que la junta flotador esté en buen estado, y no obstruida.
23. Antes de usar la aspiradora, verifique el estado de conservación del cable eléctrico, del plug y de otras partes del equipamiento. Si existen daños, no utilice el equipamiento.
24. En casos de caída del equipamiento en operación, es recomendable apagar la aspiradora antes de levantarla, y encaminarla al ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO más próximo para su verificación.
25. Nunca efectúe la limpieza de la parte externa e interna de la aspiradora con solvente, utilice detergente neutro.
26. El uso de tensión incorrecta puede ocasionar averías al motor y posibles lesiones al usuario. La correcta tensión está especificada en la etiqueta.
27. Si el cordón de alimentación se encuentra estropeado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o por el agente autorizado o persona cualificada (a cargo del cliente), con el objetivo de evitar riesgos.
28. El símbolo  significa que el producto posee doble aislación, lo que proporciona mayor seguridad contra choques eléctricos.
29. En la presencia de cualquier irregularidad en el equipamiento, suspenda inmediatamente su funcionamiento y contacte o encámelo al ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO más próximo.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






 MODELO	DEPÓSITO CAPACIDAD / ℓ	 MOTOR ELÉCTRICO			CLASE DE PROTECCIÓN	 DIMENSIONES (mm)			 PESO (Kg)	
		CORRIENTE (A)	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)		A	C	L		
ELEKTRO SCHULZ ÁGUA E PÓ 1200	10	9,4	127	1200		520	350	350	6,0	
		5,4	220							
ELEKTRO SCHULZ ÁGUA E PÓ 1400	20	11,0	127	1400		590	350	350		7,5
		6,4	220							

TABLA 6.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7. PRINCIPALES COMPONENTES



1. Cuerpo del motor
2. Botón enciende/apaga
3. Depósito
4. Manguera flexible
5. Caños prolongadores



Kit Accesorios

6. Cepillo para piso
7. Ruedas multidireccionales
8. Asa de transporte
9. Boquilla multiuso
10. Cepillo para tapizado

8. OPERACIÓN

ASPIRANDO SÓLIDOS (POLVO)

- Utilice siempre filtros cuando aspire partículas sólidas (polvo), caso contrario usted puede averiar el producto.
- Conecte la manguera a la entrada lateral del depósito (Figura 8.1)
- Tras su uso, limpie los filtros e la herramienta. Esta medida aumentará la vida útil del producto. Consulte el capítulo MANTENIMIENTO PREVENTIVO.




FIGURA 8.1

ASPIRANDO LÍQUIDOS

El líquido que es aspirado permanece almacenado en el depósito. Cuando el líquido alcance el nivel máximo, la aspiradora perderá la capacidad de succión y usted notará esa variación en el ruido del motor. Esta medida ocurre debido al flotador, que tiene la finalidad de evitar que el líquido entre en contacto con el motor.

Cuando ocurrir, proceda a las siguientes recomendaciones:

- Apague el equipamiento inmediatamente y desconéctelo de la red eléctrica.
- Vacíe el líquido del interior del depósito y retorne a operarla normalmente.

NOTA: Tras succionar algún líquido, seque la aspiradora, antes de guardarla. Dejarla con líquido en su interior o mojada puede averiarla gradualmente.

FUNCIÓN SOPLO

- Las aspiradoras agua y polvo Schulz poseen la función sopro (ver salida en la parte superior de la tapa).
- Antes de utilizar la función sopro, verifique si su aspiradora está limpia y seca.
- Para utilizar, basta conectar la manguera en la salida (Figura 8.2) superior y encender el producto.



ATENCIÓN:

Nunca dirija la manguera hacia personas o animales, ya que puede ocasionar graves accidentes.




FIGURA 8.2



FIGURA 8.3

REEMPLAZANDO LOS FILTROS



IMPORTANTE

Su aspiradora posee dos filtros, jamás la utilice sin los filtros. Siempre que sea necesario usted puede lavarlos con agua y detergente neutro, dejándolos secar. En caso de filtros averiados, reemplácelos inmediatamente.

Para realizar lo reemplazo de los filtros, observe las instrucciones abajo:

1. Suelte las trabas laterales y levante la tapa superior sujetando por el asa;
2. Retire los filtros;
3. Instale un filtro nuevo en el mismo local (Figura 8.3);
4. Encaje nuevamente la tapa superior en el depósito y cierre las trabas laterales.

9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO



ATENCIÓN

Con el objetivo de garantizar el perfecto funcionamiento y prolongar la vida útil de su equipamiento, prosiga a las siguientes recomendaciones:

Mantenimiento y limpieza:



Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, desconecte la herramienta de la red eléctrica.

Tras su uso, limpie la herramienta con la ayuda de un paño húmedo (no arroje agua en la herramienta) y guárdela en un local limpio, seco, protegido de la humedad y partículas. Mantenga su herramienta lejos del alcance de los niños y personas no familiarizadas con el uso del equipamiento;

Transporte:

No sujete ni cargue la herramienta por el cabo eléctrico. No permita el contacto con aristas, elementos cortantes, superficies ásperas, materiales químicos o aceites que puedan dañar las propiedades flexibles y aislantes del mismo;

Reparaciones:

Cuando sea necesario realizar cualquier reparo, o reemplazo de los cepillos del motor eléctrico, contacte la asistencia Schulz más próxima. Deben ser utilizadas piezas originales Schulz. El uso de repuestos no originales ocasionará la pérdida de la garantía y podrá causar daños al equipamiento y/o al usuario.

10. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD en el producto, las reparaciones, mantenimientos y ajustes, deberán ser efectuados a través de nuestro ASISTENTE TÉCNICO /DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SCHULZ autorizado para este equipamiento más próximo, el cual utiliza piezas originales.

11. ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES

1. Descarte de Efluente Líquido

La presencia de efluente líquido o condensado de depósito no tratado en ríos, lagos u otros afluentes hídricos o receptores, puede afectar adversamente la vida acuática y la calidad del agua. Schulz Compresores S.A. recomienda tratar adecuadamente el efluente líquido producido en el interior del depósito del compresor a través de procesos que visen garantizar la protección al medio ambiente y la saludable calidad de vida de la población, en conformidad con los requisitos reglamentares de la legislación vigente.

2. Descarte de Residuos Sólidos (piezas en general y embalaje del producto):

La generación de residuos sólidos es un aspecto que debe ser considerado por el usuario, en la utilización y mantenimiento de su equipamiento. Los impactos causados en el medio ambiente pueden provocar alteraciones significativas en la calidad del suelo, en la calidad del agua superficial, del subsuelo y en la salud de la población, a través de la disposición inadecuada de los residuos descartados (en vías públicas, afluentes hídricos receptores o terrenos baldíos, etc.).

Schulz Compresores S.A. recomienda el manejo de los residuos oriundos del producto desde su generación, manoseo, traslado, tratamiento hasta su disposición final.

Un adecuado manejo debe considerar las siguientes etapas: cuantificación, calificación, clasificación, reducción en la fuente, recolección y recolecta selectiva, reciclaje, almacenamiento, transporte, tratamiento y destino final. El descarte de residuos sólidos debe ser realizado de acuerdo con los requisitos reglamentares de la legislación vigente.

12. TÉRMINO DE GARANTÍA

Schulz Compresores S.A. en los límites establecidos por este Término, le asegura al primer comprador usuario de este producto la garantía contra defecto de fabricación por un período de 1 (un) año, (incluido el período de la garantía legal- primeros 90 (noventa) días), contado a partir de la fecha de emisión del Documento Fiscal de Venta.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

- A.** Los accesorios, mangueras, juntas, filtros y cubiertas plásticas están garantizadas contra defectos de fabricación por el plazo legal de 90 (noventa) días, contado a partir de la fecha de emisión del documento fiscal de venta al primer comprador usuario.
- B.** El atendimento en garantía será realizado solamente en las instalaciones del asistente técnico autorizado (ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO), mediante la presentación del Documento Fiscal Original de Venta.
- C.** La garantía abarca los servicios del asistente técnico autorizado (ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO) prestados para el reemplazo de piezas y de componentes.
- D.** Si el cliente desea ser atendido a domicilio, quedará a criterio del asistente técnico autorizado, (PUESTO SAC SCHULZ) la cobranza de una tasa de visita.
- E.** La garantía no abarca:
- Los servicios de limpieza del producto.
 - Los daños ocasionados al producto (en su parte externa, interna y funcional), por dimensionamiento incorrecto, uso impropio, culpa del usuario, modificaciones realizadas por el usuario en desacuerdo con las especificaciones técnicas, acción de agentes externos, intemperie, utilización de accesorios impropios, desvío de finalidad, caídas, perforaciones, conexión a redes eléctricas inadecuadas o sujetas a tensión de alimentación que excedan los límites del +/- 10%.
 - Componentes que se desgastan naturalmente con el uso regular y que son influenciados por la instalación y forma de utilización del producto, tales como: filtro de papel desechable, saco de papel desechable, manguera, placa electrónica, escobilla de carbon, cepillo, gomas y fieltros del cepillo, boquillas, interruptor, sistema retráctil del cable, ruedas y accesorios opcionales. Son de responsabilidad de Schulz, los gastos relativos a los servicios que involucren los componentes antes citados, solamente en los casos que el ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO constatare defecto de fabricación.
- F.** SCHULZ concederá garantía en el motor eléctrico solamente cuando en el laudo técnico emitido por su representante/fabricante, sea constatado defecto de fabricación. Los defectos provenientes de la incorrecta instalación no están cubiertos por la garantía.
- G.** El derecho a la garantía cesa por el transcurso del plazo previsto antes en el ítem 1, e incluso cuando el usuario:
- Deje de observar las recomendaciones técnicas y operacionales establecidas en el Manual de Instrucciones.
 - Deje de utilizar repuestos originales SCHULZ.
 - No presente el documento fiscal de venta del producto, emitido al primer comprador usuario.
 - Someta el producto a reparación en agentes no homologados por Schulz S/A.
 - Viole las características originales del producto.
- H.** Ningún revendedor, representante comercial o asistente técnico Schulz S/A está autorizado para alterar lo contenido en este término.
- I.** Queda excluido de la garantía cualquier reparo o resarcimiento por daños ocasionados durante el transporte

(de ida y vuelta del ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO) efectuado por el cliente.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta Garantía será considerada sin efecto cuando:

- A.** Transcurra el plazo normal de su validez.
- B.** El producto sea entregado para reparación a personas no autorizadas por Schulz Compresores S.A., sean verificadas señales de violación de sus características originales o montaje fuera del modelo de fábrica.
- C.** Sea constatado el uso del equipamiento para fines profesionales y/o industriales.

OBSERVACIONES

- A.** Este Equipamiento es comercializado de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por el cliente: potencia y tensión, en el acto del pedido de compra junto al distribuidor/revendedor Schulz.
- B.** El principio de funcionamiento de su equipamiento es primordial, lo cual para tener un correcto funcionamiento y larga vida útil, necesita también limpieza en intervalos regulares.
- C.** El plazo para realización de un servicio será indicado en el reporte de atendimento en la fecha de entrega del producto al ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.
- D.** Son de responsabilidad del cliente, los gastos decurrentes del atendimento de llamadas juzgadas improcedentes.
- E.** Ningún revendedor, representante o ASISTENTE TÉCNICO / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO están autorizados para alterar este Término o asumir compromisos en nombre de Schulz Compresores S.A.
- F.** Diseños, dimensiones y fotos únicamente orientativos.
- G.** El atendimento será realizado por el técnico mediante las condiciones locales de logística.

Nota: Schulz Compresores S.A. se reserva el derecho de alterar su producto y de realizar alteraciones en este Manual de instrucciones sin previo aviso.

13. SERVICIO

Quando solicite un servicio, por favor tenga a mano la siguiente información:

Modelo del Producto:		
Nº Serie		
Revendedor/distribuidor		
Nº de la factura y fecha de venta	/	/

14. ASISTENCIA TÉCNICA

Contacte la asistencia técnica más próxima,

accesse nuestro sitio **www.schulz.com.br**

o llame al **+ 55 47 34516252** (de lunes a viernes, de las 8h a las 18h).

2. INTRODUCTION



FOR THE CORRECT USE OF THE PRODUCT SCHULZ, WE RECOMMEND THE COMPLETE READING AND COMPREHENSION OF THIS MANUAL

- This Instruction Manual contains important information of operation, installation, maintenance and safety, and should always be available for the user.
- Black numbers and black letters in the text, show the key parts.
- If there is any problem that cannot be solved by the information provided in this manual, please contact the nearest Schulz Authorized Dealer.
- To validate the warranty there must be observed the conditions presented in the WARRANTY TERM chapter.

3. EQUIPMENT INSPECTION

- Inspect and check if damages were caused by transport. If positive, contact immediately the transportation company.
- Certify that all damaged parts be replaced and that all mechanical and electrical problems be solved before operating the product.
- Don't turn on the equipment if it is not in perfect use conditions.

4. APPLICATION

These products were designed for professional/residential use, indicated for vacuuming dust, loose particles and water.

Keep this Instruction Manual for eventual later consultation.

5. SAFETY INSTRUCTIONS



1. Your Vacuum Cleaner may cause damages and injuries if used improperly. To avoid them, follow the recommendations below:

- This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with a lack of experience and knowledge unless they have received instructions regarding the use of the device or are under the supervision of a person responsible for their safety.
- This equipment may not be used by children under any circumstances.
- It's recommended that children be supervised to ensure that they are not playing with the device.
- Do not use your equipment while tired, under the influence of medication, alcohol or drugs. Lack of attention during operation may result in serious personal injury;

2. This equipment:

- Can cause mechanical or electrical interference on sensitive equipments nearby;
- Must not be used in places where unauthorized people, children or animals may have access to;
- Requires an authorized person for supervision during the use and maintenance, and the user of proper personal protective equipment (PPE);
- Must be operated with caution so that the suction tool does not come near sensitive parts of the body, such as eyes, mouth, ears, etc.

3. Before use, the equipment must be attached to all accessories.

4. Do not use plugs and extension cords. The non-compliance with these instructions might result in Warranty extinction, damages to the electrical components and injuries.

5. Do not unplug the equipment by pulling its power cord. To unplug the equipment properly, hold the plug and pull it out of the power outlet.

6. Do not pull or lift the equipment by its power cord.

7. Do not handle the plug or vacuum cleaner with wet hands.

8. Do not use the equipment to vacuum substances that are flammable, explosive, toxic, corrosive, volatile or similar ones.

9. Keep ventilation holes unblocked, free from dust, hair or any other substance that might compromise the air flow.

10. Keep hair, loose clothes, jewelry and personal objects away from suction opening.

11. Be careful when using the equipment on stairs.

12. Do not have the equipment work without the watch of an operator.

13. Do not place the equipment on water or any other liquid. If the equipment happens to fall into the water, pull the plug from the power outlet immediately.

14. Do not vacuum solvents or powerful detergents.

15. Do not immerse the equipment in water for cleaning.


16. Do not use the equipment for vacuuming pointed objects, metal scrap, or large solid objects (Stones or rocks), because these objects might damage the equipment.

17. Do not vacuum any burning or smoking material, such as cigarettes, matches or hot ashes.

18. When vacuuming fine dust in general or fine and dry residues, care must be taken to avoid using the equipment in explosive atmosphere places, because the friction between the dust and the suction hose can create static electricity and result in spark, which may cause accidents. Example of explosive atmosphere places: places with great concentration of fuels, solvents, paints in general, atomized paint powder, as well as storage silos.

19. Do not use the equipment over or near hot surfaces. Keep the power cord away from warm surfaces.

20. After use, when full, dispose the filters and aspirated liquid waste, following the "Environmental orientations and recommendations". Never use the vacuum cleaner without filters;

- 21.** Do not clean or work on the electrical components without unplugging the equipment from the power supply first.
- 22.** Check if the sealing float is in good condition and not obstructed.
- 23.** Before use, check the conditions of the power cord, plug and other equipment parts. Do not use the equipment if damaged.
- 24.** If the equipment falls, it's recommended to turn it off before lifting it and taking to the nearest SCHULZ AUTHORIZED DEALER for inspection.
- 25.** Do not clean the vacuum cleaner externally and internally with solvent, use neutral detergent.
- 26.** The connection to improper voltages might cause damages to the motor and injuries to the user. The correct voltage is indicated on the label.
- 27.** If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized dealer or qualified person (under the customer's responsibility), so as to avoid risks.
- 28.** The symbols  mean that the product has double insulation, which provides more safety against electric shocks.
- 29.** In case of any equipment abnormality, suspend the use and contact the nearest SCHULZ AUTHORIZED DEALER.

6. TECHNICAL DATA







 MODEL	DUST COMPARTMENT CAPACITY / ℓ	 ELECTRIC MOTOR			PROTECTION CLASS	 DIMENSIONS (mm)			 WEIGHT (Kg)
		CURRENT (A)	VOLTAGE (V)	POWER (W)		A	C	L	
ELEKTRO SCHULZ ÁGUA E PÓ 1200	10	9,4	127	1200		520	350	350	6,0
		5,4	220						
ELEKTRO SCHULZ ÁGUA E PÓ 1400	20	11,0	127	1400		590	350	350	7,5
		6,4	220						

TABLE 6. 1 - TECHNICAL DATA

7. MAIN COMPONENTS



Kit Accesorios

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Motor case | 6. Upholstery tool |
| 2. On/Off Button | 7. Wheels |
| 3. Dust compartment | 8. Transport handle |
| 4. Suction hose | 9. Crevice tool. |
| 5. Extension tubes | 10. Dusting brush |

8. OPERATION

USING THE VACUUM CLEANER WITH SOLIDS (DUST)

- Always use filters when vacuuming solid particles (dust), otherwise you will damage your product.
- Attach the hose to the side inlet opening on the dust compartment (Figure 8.1)
- After use, clean the filters and the tool. It will extend the life span of your product. See the PREVENTIVE MAINTENANCE chapter.




FIGURE 8.1

USING WITH LIQUIDS

The aspirated liquid stays in the dust compartment. When the liquid reaches the maximum level, the vacuum cleaner will stop sucking and you will notice a change in the noise emitted by the product. It happens because of the sealing float, which prevents the liquid from getting in contact with the motor.

When this happens, follow the instructions below:

- Turn off the equipment immediately and unplug it from the power outlet.
- Empty the dust compartment and proceed with cleaning again.

NOTE: Before putting the vacuum cleaner away after using it with liquids, dry it off. Leaving water inside it will cause gradual damage.

BLOW FUNCTION

- Schulz wet and dry vacuum cleaners have the blow function (see outlet opening at the top part of the lid).
- Before using the blow function, check if your vacuum cleaner is clean and dry.
- To use this function, just connect the suction hose to the top outlet opening (Figure 8.2) and turn the product on.



ATTENTION:

Never point the hose in the direction of people and animals. This might cause serious accidents.




FIGURE 8.2



FIGURE 8.3

REPLACING FILTERS



IMPORTANT

Your vacuum cleaner has two filters, never use it without them. When necessary, wash them with water and soap and let them dry. If the filter is damaged, replace it immediately.

To replace the filters, follow the instructions below:

1. Release the side clips and lift the top lid by the handle;
2. Remove the filters;
3. Fit a new filter in the place (Figure 8.3);
4. Place the top lid on the dust compartment again and lock the side clips.

9. PREVENTIVE MAINTENANCE



ATTENTION

To guarantee perfect operation and increase the lifespan of your equipment, follow the recommendations below:

Maintenance and cleaning:



Before performing any cleaning or maintenance, unplug the tool from the power grid;

After use, clean the tool with a damp cloth (do not pour water on the tool) and store it in a clean, dry place protected from moisture and dust. Keep your tool out of reach of children and people unfamiliar with the use of the equipment.

Transportation:

Do not pull or carry the tool by the electric cord or allow its contact with edges, sharp elements, rough surfaces, oil or chemicals that may damage its flexible and insulating properties;

Do not move the tool with the trigger locked in the “on” position;

Repairs:

If required to perform any repair or replacement of the electric motor brushes, contact the nearest Schulz assistance. Original parts Schulz must be used. The use of non-original parts results in warranty loss and may cause damage to the equipment or injury.

10. CORRECTIVE MAINTENANCE

To guarantee product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustments must be performed by the nearest SCHULZ AUTHORIZED DEALER, which uses genuine parts.

11. ENVIRONMENTAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS

1. Wastewater Disposal

The presence of untreated wastewater into rivers, lakes or other water receiving bodies may adversely affect marine life and water quality.

Schulz Compressores S.A. recommends correct treatment of wastewater through processes that ensure environmental protection and healthy quality of life in compliance with the regulatory requirements of the current legislation.

2. Disposal of Solid Waste (large parts and product packaging):

The generation of solid waste is one aspect that must be considered by the user, in the use and the maintenance of the equipment. The impacts caused in the environment may cause significant changes in the soil quality, water quality in surface and subsoil and the health of the population, through improper waste disposal (on streets, water receiving bodies, landfills or plots, etc). Schulz Compressores S.A. recommends the management of the waste derived from the product from its generation, handling, and treatment to its final disposal. A suitable management should consider the following stages: quantification, qualification, classification, source reduction, collection and selective collection, recycling, storage, transportation treatment and final destination. Waste disposal should be done in compliance to regulatory requirements of current legislation.

12. TERMS OF WARRANTY

Schulz Compresores S.A., within the limits stated in these Terms, grants the first buyer the warranty against any manufacturing defect for a period of 1 (one) year (including the statutory warranty-period – first 90 (ninety) days), counting from the invoice date.

WARRANTY GENERAL CONDITIONS

- A.** The accessories, hoses, seals, filters and plastic covers are covered by warranty against manufacturing defects for the legal period of 90 (ninety) days counting from the date of the invoice emitted to the first user.
- B.** The warranty service will only be done at the authorized service provider (SCHULZ AUTHORIZED DEALER), upon presentation of the original invoice.
- C.** The warranty comprises the services provided by the authorized technical assistant (SCHULZ AUTHORIZED DEALER) for the replacement of parts and components.
- D.** If the client wishes to have the service performed at home, the authorized technical assistant (SCHULZ AUTHORIZED SERVICE PROVIDER) has the right to charge a visit fee.
- E.** The warranty will not cover:
- Cleaning services.
 - Damages caused to the product (external, internal and functional parts), resulting from improper dimensioning, misuse, user's fault, alterations performed by the user in discordance with the technical data, external agents, weather exposure, use of improper accessories, use in improper applications, falls, perforations and electrical connections to improper voltages or to electrical networks subject to voltage fluctuations that exceed 10%.
 - Components that wear with the regular use and that are affected by way it's used, such as: disposable paper filter, disposable paper bag, hose, electronic board, dusting brush, upholstery tool and its rubber and cloth, carbon brush, crevice tool, switch, power cord winder, wheels and optional accessories. Schulz is responsible for the expenses related to the aforementioned items only in cases which the SCHULZ AUTHORIZED DEALER verifies manufacturing defect.
- F.** Schulz will grant warranty on the electric motor only if the technical opinion emitted by its technical representative/manufacturer verifies manufacturing defect. The defects resulting from poor electrical installation are not covered by warranty.
- G.** The right to warranty ends at the expiration of the deadline indicated in item 1 and, also, if the user:
- Does not comply with the technical and operational orientations stated in this Instruction Manual.
 - Does not use SCHULZ genuine replacement parts.
 - Does not present the invoice emitted to the first buyer of the product.
 - Has the product serviced by people that are not authorized by Schulz S/A.
 - Alters the product's original features.
- H.** No dealer, representative or SCHULZ AUTHORIZED SERVICE PROVIDER is authorized to change these terms or take liability on behalf of Schulz Compresores S.A.)
- I.** Any repairs or compensation for damages caused during transportation (round trip to SCHULZ AUTHORIZED DEALER) done by the customer are not covered by the warranty.

WARRANTY EXTINCTION

This warranty will have no effect when:

- A.** As of its expiration date.
- B.** The product is delivered for repair to people not authorized by Schulz Compresores S.A., signs of violations of its original features are detected or nonstandard assembly.
- C.** If it is determined the equipment was used for professional and/or industrial purposes.

NOTES:

- A.** This equipment was shipped as specified by the customer – power and voltage – in the order
- B.** addressed to Schulz distributor/retailer.
- C.** Your equipment operation principle is essential, and to have a correct operation and long life,
- D.** it also needs cleaning at regular intervals.
- E.** The deadline the execution of a job will be indicated in the service report at the delivery date to SCHULZ AUTHORIZED DEALER.
- F.** The customer is responsible for the expenses arising out of the reception of unfounded calls.
- G.** No retailer, representative or SCHULZ AUTHORIZED DEALER can change this term or make commitments on behalf of Schulz Compressores S.A.
- H.** Drawings, dimensions and photos are only for guiding purposes.
- I.** Service will be performed by a technician in view of the conditions of local logistics.

Note: Schulz Compressores S.A. reserves the right of making changes in this Instruction Manual without previous notice.

13. SERVICING

When requesting a service, please have the following information at hand:

Product model:

Serial N°

Dealer

Invoice n° and purchase date

/ /

14. SCHULZ AUTHORIZED DEALER

Look for the closest Schulz authorized dealer,
access our website: **www.schulz.com.br**
or call **+ 55 47 34516252** (from Monday to Friday, from 8am to 6pm).

SERVIÇOS E
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

SAC

SCHULZ

ATENDIMENTO TÉCNICO BRASIL
0800 474141

de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

PEÇAS ORIGINAIS

Consulte a Rede de Assistência Técnica Autorizada



SCHULZ COMPRESSORES S.A.
Rua Dona Francisca, 6901 A
Phone: 47 3451.6000
89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br
www.schulz.com.br

SCHULZ

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

export@schulz.com.br
+55 47 3451 6252

PIEZAS ORIGINALES

Consulte Distribuidor Autorizado

**ORIGINAL
REPLACEMENT PARTS**
Contact Authorized Distributor



SCHULZ OF AMERICA, INC.
3420, Novis Pointe
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com